


**hp** Projector CC360

## Quick Start Guide

Technical Support: For more detailed usage instructions, please download the CC360 user manual at <https://www.hp-projector.com/support>

GT Technology (Chongqing) Limited  
The manufacturer under the license of HP Inc.

Email: [support@hp-projector.com](mailto:support@hp-projector.com)  
Web: [www.hp-projector.com](http://www.hp-projector.com)



### Usage Tips:

- Power Operation  
Power On: Press the power key to turn on the CC360.
- Power Off: While the CC360 is operating, press the power key to shut it down.
- Focus Adjustment  
The CC360 features an autofocus function that automatically adjusts images. If you find the projection display is not crisp enough, use the "F+" and "F-" keys on the remote to sharpen the image.
- Initial Setup  
When using the CC360 for the first time, please follow the on-screen instructions to pair the Bluetooth remote and connect to Wi-Fi.

### Bluetooth Remote Pairing

If you skip the Bluetooth remote control during startup or if you need to set it up again, you can follow these steps:

### Method 1:

Press and hold "**<**" and "**>**" keys on the remote control at the same time. When the indicator light flashes, it indicates that the device has entered Bluetooth pairing mode. Once the indicator light turns off, the Bluetooth pairing is complete.

### Method 2:

Setting → Bluetooth → Add accessory

### Wi-Fi Connection

If you skip Wi-Fi configuration during the initial setup, you can configure it later

Setting → Wi-Fi → turn on Wi-Fi → Connect your Wi-Fi / Add new network

### Start to Use:

Users can browse a vast library of audiovisual content via apps installed within the App Center or download apps from App Center's store. Additionally, they can wirelessly mirror their smartphone's screen, connect their computer or DVD player via HDMI, or access multimedia files from their USB drive.

### Wireless Projection

Note: Ensure that both the CC360 and your device are connected to the same network.

- For iOS: Open the Control Center and select "Screen Mirroring" → HP Projector"

### For iOS and Android:

Install the "TV Casting" app, open it, and follow the on-screen instructions to mirror your device's screen.

### Speaker Mode

The CC360 allows its speaker to function as a Bluetooth speaker when paired with your device. To enter "Speaker Mode", locate and pair with "HP Projector BT". Upon successful pairing, the projection screen will temporarily deactivate. Exit "Speaker Mode" by pressing the back key on the remote control.

### Setting

Users can personalize projector settings, including network configuration, Bluetooth pairing, and other advanced system preferences.

### Advanced Features

CC360 supports auto focus, auto keystone correction, auto obstacle avoidance, and auto screen fitting functions. Enable/disable it by going to: Setting → Projection → Auto Focus / Auto Keystone / Auto Obstacle Avoidance / Auto Access Screen, then press the "OK" key to apply changes.

Under manual keystone adjustment, select "4-point Keystone" or "4-side Keystone" to fine-tune the image alignment.

### Info

Discover the innovative world of HP Projectors by visiting our website: <https://www.hp-projector.com/>

Enjoy your CC360!

### Specification

Product Name	HP Projector CC360
Display Technology	LED/Laser with 0.47" DLP
Light Source	LED
Fluorescence	None
MPI	Qualcomm QCA9380
Bluetooth	S2
HDMI Port	x1
USB Port	x2
Input Voltage (DC)	DC 19.5V 4.02A/30W
Power Consumption	75W
Speaker	HP Speaker
Power Input	AC 100-240V ~ 1A, 50-60Hz
Power Output	DC 19.5V 4.02A/30W
Input Interface	HDMI / USB
Display Resolution	3.3mm Auto Keystone
Display Ratio	16:9 / 4:3
Dimension	121mm x 169mm x 139mm
Weight	1.6kg
Operating Environment	0°C to 35°C
Remote Control	Bluetooth Remote Control

### Multimedia Playback Formats

Image Formats	JPEG / PNG / GIF / BMP / GIF
Video Formats	MP4 / AVI / MOV / MKV / RMVB / FLV / H.264 / H.263 / MPEG / M4V / WMV / FLV / TS / TS
Audio Formats	MIDI / AAC / FLAC / MP3 / WAV / OGG / MP3 / AAC / MP3 / MP3 / MP3
Others	TXT / EXCEL / WORD / PDF / JAR / MSN / MP3


**hp** Projecteur CC360

## Guide de démarrage rapide

Support technique : Pour des instructions d'utilisation plus détaillées, veuillez télécharger le manuel d'utilisation du HP CC360 à l'adresse <https://www.hp-projector.com/support>

GT Technology (Chongqing) Limited  
Fabricant sous licence de HP Inc.

Email: [support@hp-projector.com](mailto:support@hp-projector.com)  
Site Web: [www.hp-projector.com](http://www.hp-projector.com)



### Conseils d'utilisation:

- Fonctionnement de l'alimentation  
Mise sous tension : Appuyez sur la touche d'alimentation pour allumer le CC360.
- Mise hors tension : Pendant le fonctionnement du CC360, appuyez sur la touche d'alimentation pour l'éteindre.
- Ajustement de la mise au point  
Le CC360 est équipé d'une fonction autofocus qui ajuste automatiquement la netteté des images. Si vous trouvez que l'affichage de la projection n'est pas assez net, utilisez les touches "F+" et "F-" de la télécommande pour affiner l'image.
- Configuration initiale  
Lors de la première utilisation du CC360, veuillez suivre les instructions à l'écran pour associer la télécommande Bluetooth et vous connecter au Wi-Fi.

### Appairage de la télécommande Bluetooth

Si vous avez omis la configuration de la télécommande Bluetooth lors du démarrage ou si vous devez la configurer à nouveau, vous pouvez suivre ces étapes :

### Méthode 1 :

Appuyez et maintenez enfoncées les touches "**<**" et "**>**" de la télécommande en même temps. Lorsque le voyant clignote, cela indique que l'appareil est entré en mode d'association Bluetooth. Une fois que le voyant s'éteint, l'association Bluetooth est terminée.

### Méthode 2 :

Paramètres → Bluetooth → Ajouter un accessoire

### Connexion Wi-Fi

Si vous avez sauté la configuration Wi-Fi lors de la configuration initiale, vous pouvez la configurer ultérieurement.

Paramètres → Wi-Fi → Activer le Wi-Fi → Connectez-vous à votre Wi-Fi / Ajoutez un nouveau réseau

### Commencer à utiliser:

Les utilisateurs peuvent parcourir une vaste bibliothèque de contenus audiovisuels via des applications installées dans le Centre d'Applications ou télécharger des applications depuis le magasin du Centre d'Applications. De plus, ils peuvent projeter sans fil l'écran de leur smartphone, connecter leur ordinateur ou lecteur DVD via HDMI, ou accéder à des fichiers multimédia depuis leur clé USB.

### Projection sans fil

Remarque : Assurez-vous que le CC360 et votre appareil sont connectés au même réseau.

- Pour iOS : Ouvrez le Centre de contrôle et sélectionnez "Miroir d'écran" → HP Projector"

### For iOS and Android:

Installez l'application "TV Casting", ouvrez-la et suivez les instructions à l'écran pour mirroring l'écran de votre appareil.

### Mode haut-parleur

Le CC360 permet à son haut-parleur de fonctionner comme une enceinte Bluetooth lorsqu'il est associé à votre appareil. Pour entrer en "Mode enceinte", localisez et associez-vous à "HP Projector BT". Après l'association réussie, l'écran de projection se désactivera temporairement. Quittez le "Mode enceinte" en appuyant sur la touche de retour de la télécommande.

### Paramètre

Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres du projecteur, y compris la

### configuration du réseau, l'association Bluetooth et d'autres préférences système avancées.

### Fonctionnalités avancées

Le CC360 prend en charge les fonctions autofocus, correction automatique du trapeze, évitement automatique des obstacles et ajustement automatique de l'écran. Activer/désactiver-les en allant dans : Paramètres → Projection → Autofocus / Correction automatique du trapeze / Évitement automatique des obstacles / Ajustement automatique de l'écran, puis appuyez sur la touche "OK" pour appliquer les modifications.

Sous l'ajustement manuel du trapeze, sélectionnez "Correction du trapeze à 4 points" ou "Correction du trapeze à 4 côtés" pour affiner l'alignement de l'image.

### Info

Découvrez l'univers innovant des projecteurs HP en visitant notre site Web <https://www.hp-projector.com/>

Profitez de votre CC360 !

### Spécification

Produit	Projecteur HP CC360
Technologie d'affichage	LED/Laser avec 0,47" DLP
Sources lumineuses	LED
Fluorescence	Non
MPI	Qualcomm QCA9380
Bluetooth	S2
Ports HDMI	x1
Ports USB	x2
Entrée de puissance (DC)	DC 19,5V 4,02A/30W
Consommation d'énergie	75W
Enceinte	HP Speaker
Entrée de puissance	AC 100-240V ~ 1A, 50-60Hz
Sortie de puissance	DC 19,5V 4,02A/30W
Interface d'entrée	HDMI / USB
Résolution d'affichage	3,3 mm Auto Keystone
Ratio d'affichage	16:9 / 4:3
Dimension	121 mm x 169 mm x 139 mm
Poids	1,6 kg
Environnement d'exploitation	0°C à 35°C
Contrôle à distance	Télécommande Bluetooth

### Formats de lecture multimédia

Formats d'image	JPEG / PNG / GIF / BMP / GIF
Formats vidéo	MP4 / AVI / MOV / MKV / RMVB / FLV / H.264 / H.263 / MPEG / M4V / WMV / FLV / TS / TS
Formats audio	MIDI / AAC / FLAC / MP3 / WAV / OGG / MP3 / AAC / MP3 / MP3 / MP3
Autres	TXT / EXCEL / WORD / PDF / JAR / MSN / MP3


**hp** Projektor CC360

## Schnellstartanleitung

Technical Support: Für detailliertere Gebrauchsanweisungen laden Sie bitte das HP CC360-Benutzerhandbuch unter <https://www.hp-projector.com/support>

GT Technology (Chongqing) Limited  
Hersteller unter Lizenz von HP Inc.

Email: [support@hp-projector.com](mailto:support@hp-projector.com)  
Site Web: [www.hp-projector.com](http://www.hp-projector.com)



### Nutzungstipps:

- Strombetrieb  
Einschalten: Drücken Sie die Einschalttaste, um den CC360 einzuschalten.
- Ausschalten: Während der CC360 in Betrieb ist, drücken Sie die Einschalttaste, um ihn auszuschalten.
- Fokuseinstellung  
Der CC360 verfügt über eine Autofokus-Funktion, welche die Bilder automatisch anpasst. Wenn die Projektion nicht scharf genug ist, verwenden Sie die Tasten "F+" und "F-" auf der Fernbedienung, um das Bild zu schärfen.
- Erstkonfiguration  
Wenn Sie den CC360 zum ersten Mal verwenden, folgen Sie bitte den Bildschirmanweisungen, um die Bluetooth-Fernbedienung zu koppeln und eine Verbindung zum WLAN herzustellen.
- Bluetooth-Fernbedienung koppeln  
Wenn Sie die Bluetooth-Fernbedienung beim Start überspringen oder sie erneut einrichten müssen, können Sie diesen Schritten folgen.

### Methode 1:

Drücken **<** und **>** halten Sie die Tasten und auf der Fernbedienung gleichzeitig. Wenn die Anzeigelampe blinkt, befindet sich das Gerät im Bluetooth-Kopplungsmodus. Sobald die Anzeigelampe erlischt, ist die Bluetooth-Kopplung abgeschlossen.

### Methode 2:

Einstellungen → Bluetooth → Zubehör hinzufügen  
Wi-Fi-Verbindung  
Wenn Sie die Wi-Fi-Konfiguration während der Ersteinrichtung überspringen, können Sie sie später konfigurieren.

Einstellungen → Wi-Fi → Wi-Fi einschalten → Ihr Wi-Fi verbinden / Neues Netzwerk hinzufügen

### Beginnen Sie mit der Nutzung:

Benutzer können eine umfangreiche Bibliothek von Audio- und Videohalten über Apps durchsuchen, die im App Center installiert sind oder Apps aus dem Store des App Centers herunterladen. Darüber hinaus können sie drahtlos den Bildschirm ihres Smartphones spiegeln, ihren Computer oder DVD-Player über HDMI anschließen oder auf Multimedia-Dateien von ihrem USB-Laufwerk zugreifen.

### Kabellose Projektion

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sowohl der CC360 als auch Ihr Gerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.

### Für iOS:

Öffnen Sie das Kontrollzentrum und wählen Sie "Bildschirm spiegeln" → HP Projector".

### Für iOS und Android:

Installieren Sie die App "TV Casting", öffnen Sie sie und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Bildschirm Ihres Geräts zu spiegeln.

### Lausprechermodus

Der CC360 ermöglicht es seinem Lautsprecher, als Bluetooth-Lautsprecher zu funktionieren, wenn er mit Ihrem Gerät verbunden ist. Um in den "Lausprechermodus" zu gelangen, suchen und koppeln Sie mit "HP Projector BT". Nach erfolgreicher Kopplung wird der Projektionsbildschirm vorübergehend deaktiviert. Verlassen Sie den "Lausprechermodus", indem Sie die Zurück-Taste auf der Fernbedienung drücken.

### Einstellungen

Benutzer können die Projektor-Einstellungen anpassen, einschließlich Netzwerkkonfiguration, Bluetooth-Kopplung und anderen erweiterten Systemeinstellungen.

### Erweiterte Funktionen

Der CC360 unterstützt die Autofokus-, automatische Keystone-Korrektur-, automatische Hinderungsvermeidung- und automatische Bildschirmanpassungsfunktionen. Aktivieren/Deaktivieren Sie sie, indem Sie folgende Schritte befolgen: Einstellungen → Projektion → Autofokus / Automatische Keystone-Korrektur / Automatische Hinderungsvermeidung / Automatische Bildschirmanpassung. Dann drücken Sie die "OK"-Taste, um die Änderungen anzuwenden.

Unter manueller Keystone-Anpassung wählen Sie "4-Punkt-Keystone" oder "4-Seiten-Keystone", um die Bildausrichtung feinabzustimmen.

### Information

Entdecken Sie die innovative Welt der HP-Projektoren, indem Sie unsere Website <https://www.hp-projector.com/> besuchen. Viel Spaß mit Ihrem CC360!

### Spezifikation

Produktname	HP Projektor CC360
Display-Technologie	LED/Laser mit 0,47" DLP
Leuchtdiode	LED
Fluoreszenz	Nein
MPI	Qualcomm QCA9380
Bluetooth	S2
HDMI-Port	x1
USB-Port	x2
Leistungsaufnahme (DC)	DC 19,5V 4,02A/30W
Energieverbrauch	75W
Enceinte	HP Speaker
Leistungsaufnahme	AC 100-240V ~ 1A, 50-60Hz
Sortie Leistung	DC 19,5V 4,02A/30W
Interfacé d'entrée	HDMI / USB
Résolution d'affichage	3,3 mm Auto Keystone
Ratio d'affichage	16:9 / 4:3
Dimensions	121 mm x 169 mm x 139 mm
Poids	1,6 kg
Environnement d'exploitation	0°C à 35°C
Commande à distance	Télécommande Bluetooth

### Multimedia Playback Formats

Bildformate	JPEG / PNG / GIF / BMP / GIF
Videoformate	MP4 / AVI / MOV / MKV / RMVB / FLV / H.264 / H.263 / MPEG / M4V / WMV / FLV / TS / TS
Audiodateien	MIDI / AAC / FLAC / MP3 / WAV / OGG / MP3 / AAC / MP3 / MP3 / MP3
Andere	TXT / EXCEL / WORD / PDF / JAR / MSN / MP3