

Guía de inicio rápido

¡Felicidades y gracias por comprar el proyector HP CC360... ¡deseamos una maravillosa experiencia audiovisual en pantalla grande!

Contenido del paquete: HP CC360 *1

<Accesorios>


- Adaptador de corriente *1
- Cable de corriente *1
- Control remoto *1
- Baterías AAA *2 (para el control remoto)
- Tarjeta de servicio de proyección HP *1
- Guía de inicio rápido *1
- Tarjeta de garantía *1
- Aviso del producto *1

Soporte técnico: Para obtener instrucciones de uso más detalladas, descargue el manual de usuario de HP CC360 en https://www.hp-projector.com/support


GT Technology (Chongqing) Limited El fabricante bajo licencia de HP Inc.

Correo electrónico: support@hp-projector.com Sitio web: www.hp-projector.com

Interfaz del producto:



Control remoto:



Consejos de uso:

- Operación de encendido y apagado
Encendido: Presione la tecla de encendido para encender el CC360.
Apagado: Mientras el CC360 está encendido, presione la tecla de encendido para apagarlo.
• Ajuste de enfoque
El CC360 cuenta con una función de enfoque automático que ajusta automáticamente las imágenes.
• Configuración inicial
Cuando utilice el CC360 por primera vez, siga las instrucciones en pantalla para emparejar el control remoto Bluetooth y conectarse al Wi-Fi.
• Si omitió el control remoto Bluetooth durante el inicio o si necesita configurarlo nuevamente, puede seguir estos pasos

Método 1:

Mantenga presionadas las teclas < y > en el control remoto al mismo tiempo. Cuando la luz indicadora parpadee, indicará que el dispositivo ha entrado en modo de emparejamiento Bluetooth.



Método 2: Configuración -> Bluetooth -> Agregar accesorio Conexión Wi-Fi
Si omitió la configuración de Wi-Fi durante la configuración inicial, puede configurarlo más tarde.
Configuración -> Wi-Fi -> Activar Wi-Fi -> Conectar a su Wi-Fi / Agregar nueva red

Comenzar a usar:

Los usuarios pueden navegar por una amplia biblioteca de contenido audiovisual a través de aplicaciones instaladas en el Centro de aplicaciones o descargar aplicaciones desde la tienda del Centro de aplicaciones.



Proyección inalámbrica
Nota: Asegúrese de que tanto el CC360 como su dispositivo estén conectados a la misma red.

快速入门指南

恭喜您購買 HP CC360 投影机。祝您享受精彩的大屏视听體驗。

包裝內容物: HP CC360 *1

<配件>


- 電源適配器 *1
• 電源線 *1
• 遙控器 *1
• AAA 電池 *2 (遙控器用)
• HP 投影服務卡 *1
• 快速入門指南 *1
• 保固卡 *1
• 產品通知 *1

技術支持: 如需更詳細的使用說明, 請下載 HP CC360 使用手冊, 網址: https://www.hp-projector.com/support


GT Technology (Chongqing) Limited 授權製造商: HP Inc.

電子郵件: support@hp-projector.com 網址: www.hp-projector.com

產品/IF:



遙控器:



使用提示:

- 電源操作
開機: 按下電源鍵開啟 CC360。
關機: 當 CC360 運行時, 按下電源鍵開機。
• 焦距調整
CC360 具有自動調焦功能, 可自動調整焦距。
• 初始設定
首次使用 CC360 時, 請按照螢幕上的指示配對藍牙遙控器并設定 Wi-Fi 連接。
• 藍牙遙控器配對
如果在初始設定跳過了藍牙遙控器配對, 或者後續需要重新配對, 您可以按照以下步驟進行操作。

方法 1:

同時按住遙控器上的 < 和 > 鍵。當指示燈閃爍時, 表示已進入藍牙配對模式。一旦指示燈熄滅, 藍牙配對就完成了。



方法 2: 設定 -> 藍牙 -> 添加配件
Wi-Fi 連接設定
如果在初始設定期間跳過了 Wi-Fi 設定, 您可以稍後進行設定。
設定 -> Wi-Fi -> 打開 Wi-Fi -> 連接到您的 Wi-Fi / 添加新網路

開始使用

用戶可以通過在應用中心安裝的應用瀏覽龐大的音視頻內容庫, 或者從應用中心的商店下載應用。此外, 他們還可以通過無線方式鏡像他們的智能手機屏幕。



無線同屏投影
注意: 請確保 CC360 和您的設備都連接到同一個網路。
對於 iOS: 打開控制中心, 選擇「屏幕鏡像」-> HP 投影机」

クイックスタートガイド

HP CC360 プロジェクターをお買い上げいただき、ありがとうございます。素晴らしいビッグスクリーンの視聴体験をお楽しみください。

パッケージ内容: HP CC360 *1

<アクセサリ>


- 電源アダプタ *1
• 電源コード *1
• リモコン *1
• 単3形電池 *2 (リモコン用)
• HP プロジェクションサービスカード *1
• クイックスタートガイド *1
• 保証カード *1
• 製品通知 *1

テクニカルサポート: 詳細な使用方法については、HP CC360 ユーザーマニュアルをダウンロードしてください。 https://www.hp-projector.com/support


GT Technology (Chongqing) Limited HP Inc. のライセンス下で製造された製品

Eメール: support@hp-projector.com Web: www.hp-projector.com

製品インターフェース:



リモコン:



使用上のヒント:

- 電源操作
電源オン: 電源ボタンを押して CC360 をオンにします。
電源オフ: CC360 が動作中の場合、電源ボタンを押して電源を切ります。
• フォーカス調整
CC360 は自動フォーカス機能が搭載されており、画像を自動的に調整します。
• 初期設定
CC360 を初めて使用する際は、画面の指示に従って Bluetooth リモートモードをペアリングし、Wi-Fi に接続してください。
• Wi-Fi 接続の設定
初期設定時に Wi-Fi の設定をスキップした場合は、後で設定できます。
設定 -> Wi-Fi -> Wi-Fi をオンにする -> Wi-Fi に接続する/新しいネットワークを追加

方法 1:

リモコンの < 設定 > ボタンを同時に押し、インジケータが点滅すると、ペアリングモードに入ったことを示します。



方法 2: 設定 -> Bluetooth -> アクセサリーの追加
Wi-Fi 接続の設定
初期設定時に Wi-Fi の設定をスキップした場合は、後で設定できます。
設定 -> Wi-Fi -> Wi-Fi をオンにする -> Wi-Fi に接続する/新しいネットワークを追加

開始使用

ユーザーは、App Center でインストールされたアプリを使用して、豊富なオーディオ/ビデオコンテンツライブラリを閲覧したり、App Center のストアからアプリをダウンロードしたりできます。



ワイヤレス同一画面投影
注意: CC360 と対応するデバイスが同じネットワークに接続されていることを確認してください。

Para iOS:

Abrir el Centro de control y seleccione "Duplicación de pantalla" -> Projector HP



Para iOS y Android: Instale la aplicación "TV Casting", abra la app y siga las instrucciones en pantalla para duplicar la pantalla de su dispositivo.
Modo altavoz
El CC360 permite que su altavoz funcione como un altavoz Bluetooth cuando se empareja con su dispositivo.

Configuración

Los usuarios pueden personalizar la configuración del proyector, incluida la configuración de red, el emparejamiento Bluetooth y otras preferencias avanzadas de software.
Funciones avanzadas
El CC360 admite funciones de enfoque automático, corrección automática de la inclinación, evitación automática de obstáculos y ajuste automático de la pantalla.
Configuración -> Proyección -> Enfoque automático / Corrección automática de la inclinación / Evitación automática de obstáculos / Acceso automático a la pantalla.
Información
Descubre el mundo innovador de los proyectores HP visitando nuestro sitio web https://www.hp-projector.com/ ¡Disfruta de tu CC360!

Especificación


Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes details like Resolution (1920x1080), Screen Size (50-110 inch), and Connectivity (Wi-Fi, Bluetooth).

Formatos de reproducción multimedia

Table with 2 columns: Format and Supported. Lists supported video and audio formats like MP4, H.264, AAC, etc.

進階設定

CC360 支持自動對焦、自動校正、自動避障和自動屏幕遮光功能。您可以通過以下步驟啟用/關閉它: 設定 -> 投影 -> 自動對焦 / 自動校正 / 自動避障 / 自動訪問屏幕。然後按「確定」選擇更改。



對於 iOS 和 Android: 安裝 "TV Casting" 應用, 打開它, 并按照屏幕上的指示鏡像您的設備屏幕。
音箱模式
CC360 可以在與您的設備配對時將其揚聲器作為藍牙揚聲器使用。

規格

Table with 2 columns: Feature and Specification. Lists technical details like Resolution, Screen Size, and Connectivity.

多媒體播放格式

Table with 2 columns: Format and Supported. Lists supported media formats.

iOS の場合:

コントロールセンターを開き、「画面ミラーリング」を HP プロジェクター」を選択します。



iOS および Android の場合: 「TV Casting」アプリをインストールし、開き、画面の指示に従ってデバイスの画面をミラーリングします。

を押します。

- 設定
ユーザーは、ネットワーク構成、Bluetooth ペアリング、およびその他の高度なシステム設定を含む、CC360 の設定を個別にカスタマイズできます。
高度な設定
CC360 は、オートフォーカス、オートキーストーン補正、オート障害回避、オートスクリーンフィッティング機能をサポートしています。これらの機能を有効または無効にするには、設定 -> プロジェクション -> オートフォーカス / オートキーストーン / オート障害回避 / オートスクリーンアクセスに移動し、変更を適用するために「OK」ボタンを押します。
スピーカーモード
CC360 は、デバイスとペアリングされた際に、スピーカーを Bluetooth スピーカーとして使用することができます。
「スピーカーモード」に入るには、「HP Projector BT」を見つけてペアリングします。
ペアリングが成功すると、プロジェクトions スクリーンが同時に無効になります。「スピーカーモード」を終了するには、リモコンのバックキーを押してください!

仕様

Table with 2 columns: Feature and Specification. Lists technical details like Resolution, Screen Size, and Connectivity.

マルチメディア再生フォーマット

Table with 2 columns: Format and Supported. Lists supported media formats.